



Mr. Bond Cleaner 818

Профессиональное средство для сервисного обслуживания систем отопления. Предназначено для удаления шлама и гликолевых остатков, образовавшихся в результате разложения теплоносителя.

Способ применения

1. Слить отработанный теплоноситель из системы.
2. Подготовить промывочный раствор в пропорции 1 литр реагента Mr. Bond Cleaner 818 на 30 литров подогретой до 50-70 °С воды. Рекомендуется производить подготовку в баке элиминейтора для промывки систем отопления производства Pipal Chemicals
3. Промыть систему при помощи элиминейтора для промывки систем отопления в течение 2-4 часов (время промывки зависит от степени загрязнения системы)
4. По завершении процесса промывки системы слить отработанный раствор из системы и утилизировать в соответствии с принятыми нормами
5. Запустить 10-30 минутный цикл промывки чистой водой
6. Залить в систему новый теплоноситель линейки Mr. Bond

Технический паспорт

Миссия Mr. Bond

Сделать тепло доступным и долговечным, продлить срок эффективной службы отопительного оборудования и инженерных систем, сократить расходы потребителей на отопление и водоснабжение.

Девиз Mr. Bond

Делаем лучшим образом с тем, что имеем, там, где находимся.

Философия Mr. Bond

Мы считаем своим долгом донести до широкой аудитории важность и ценность сервисных инженеров, ценность мастеров ручного труда, которые делают всё необходимое для нашей с вами комфортной и уютной жизни! Пользователи наших продуктов — это настоящие герои современного мирного времени. И наши герои с гордостью выбирают Mr. Bond.

Преимущества продукта

- Эффективно повышает теплоотдачу гликолевых систем отопления
- Всегда горячие радиаторы
- Удаляет шлам и гликолевые остатки, образовавшиеся в результате разложения теплоносителя
- Удаляет отложения гидроксида железа и магнетита
- Возвращает КПД системы к первоначальному состоянию
- Безопасен для уплотнительных материалов благодаря технологии safe sealing

Меры предосторожности

Не смешивать с другими продуктами бытовой химии. Избегать попадания на открытые участки кожи, слизистые. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. По возможности, работать в хорошо проветриваемом помещении. После окончания работ необходимо тщательно вымыть руки.

При вдыхании: выйти на свежий воздух. При возникновении недомогания немедленно обратиться за получением медицинской помощи.

При проглатывании: выпить большое количество воды. Выйти на свежий воздух. Не вызывать рвоту, если не получены иные указания от медицинских работников. Немедленно обратиться за получением медицинской помощи.

При попадании на кожу: промыть большим количеством воды. При возникновении раздражения кожи, обратиться за медицинской помощью.

При попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Если раздражение глаз не проходит, обратиться за медицинской помощью. Более подробная информация указана в паспорте безопасности.

Для профессионального использования



В процессе работы рекомендуется использовать защитные очки, перчатки, респиратор и специальную кислотостойкую обувь

Условия хранения

Хранить только в упаковке изготовителя в хорошо вентилируемом, сухом, недоступном для детей месте, вдали от источников тепла

Срок хранения

3 года с даты изготовления, в таре производителя.

Изготовитель

ООО «Грин Кемикалс»

Россия, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, 25 стр. 3, этаж 1, оф. 6.

Тел.: 8 (800) 600-17-57

Эл. почта: support@mypipal.ru

ТУ 20.41.32-008-28682633-2022

По вопросам рекламаций и претензий к качеству изделий обращайтесь по телефону **8 (495) 771-71-17**, оставляйте заявку по почте support@MyPipal.ru или сканируйте **QR-код** и связывайтесь с нами любым удобным для вас способом.

